

Общие правила безопасного обращения с электричеством

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами; не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
2. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов.
3. Соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сначала подключается шнур к прибору, а затем шнур к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.
4. Не прикасайтесь к включенному электроприбору с мокрыми руками.

Помните: нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде.

5. Об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголенных или плохо изолированных проводах немедленно сообщайте взрослым.

ПОМНИТЕ! Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подключенные в электрическую сеть.

Общие правила безопасного обращения с электричеством

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами; не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
2. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов.
3. Соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сначала подключается шнур к прибору, а затем шнур к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.
4. Не прикасайтесь к включенному электроприбору с мокрыми руками.

Помните: нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде.

5. Об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголенных или плохо изолированных проводах немедленно сообщайте взрослым.

ПОМНИТЕ! Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подключенные в электрическую сеть.